

# MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA





Editado e impreso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal de Tierras Lima, 2012

Se ha reproducido parcialmente la segunda edición (enero, 2005) del Manual:

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE ALBAÑILERÍA Para albañiles y maestros de obra

© Marcial Blondet

© Pontificia Universidad Católica del Perú A. Universitaria cuadra 18 s/n, San Miguel, Lima 32 Teléfono 626-2000 Correo electrónico: inveciv@pucp.edu.pe

© SENCICO Av. Canadá 1568, San Borja, Lima 41 Teléfono 475-3821

Correo electrónico: din1@sencico.com.pe

Se ha tomado tambien información y gráficos de:

- Manual de DESCO de Junio de 2005, elaborado por el Programa Urbano- DESCO
- Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañileria Confinada Dañada por Sismos, elaborado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2009.
- Evaluación estructural de construcción de viviendas MIRR 2010, IMP.
- Ensayos sobre Sistemas de Albañileria , Angel San Bartolome

El siguiente manual es para fines educativos y distribución gratuita.

# **INDICE E INTRODUCCION**

#### INDICE

Capítulo 1: Los peligros naturales	4
Capítulo 2: Sistemas constructivos	5
Capítulo 3: La Vivienda sismoresistente de Albañileria Confinada	8
Capítulo 4: Construyendo una vivienda segura	15
Capítulo 5: Manteniendo mi vivienda	27
Capítulo 6: Reforzamiento de estructuras	27
Anexo	33
Glosario	35

#### INTRODUCCION

Una vivienda es el deseo que toda familia anhela. La vivienda, mejora la calidad de vida del hogar, le otorga seguridad y cobijo a sus miembros.

Nuestro pais esta ubicado en una zona sismica, y esto hace que las viviendas autoconstruidas, sin la debida asistencia técnica, sufran daños que atenten contra la seguridad de nuestra familia y comunidad.

Es por ello, que nuestra casa, fruto de un largo esfuerzo , debe contar con una estructura segura, y una arquitectura adecuada a las necesidades presentes y proyectada a un futuro crecimiento.

En esta manual contiene los conceptos y criterios básicos para la construccion de viviendas sismoresistentes.


No olvides que es importante consultar a un profesional , ingeniero civil o arquitecto, antes de elaborar los planos y construir tu vivienda.

# **LOS PELIGROS NATURALES**

Muchos lugares de nuestro país están expuestos a los peligros naturales como huaycos, inundaciones o terremotos. Es importante conocer los efectos de estos fenómenos naturales para poder decidir dónde y cómo construir viviendas.







El peligro que ocurra un sismo no es igual en todas partes. La costa es la zona con mayor riesgo sismico. Los sismos pueden causar mucho daño si las viviendas esta mal diseñadas o construidas.

Se pueden caer los parapetos, rajar los vidrios, o en casos mas graves derrumbarse.

Una ubicación inadecuada, acrecienta el riesgo de fallas en tu vivienda.



Sobre suelos de relleno sanitario o desmonte





Viviendas con problemas de asentamiento de terreno.







En zonas inundadas por crecida de rios


# SISTEMAS ESTRUCTURALES

Existen muchos sistemas de construcción en albañileria , pero en nuestro país dos son los mas comunes:

#### A. ESTRUCTURA APORTICADA


Son estructuras formadas por losas macizas o aligeradas apoyadas en vigas y columna. En estas estructuras también existen muros de concreto ("placas"), los cuales son muy necesario para el aumento de la resistencia y rigidez.

- Este tipo de estructuras requieren emplear una mejor calidad de concreto (más cemento y más fierro) para sus elementos, en comparación a las estructuras de albañilería confinada.
- Los tabiques de albañilería se construyen después de haberse desencofrado los elementos de concreto armado (columnas, vigas y losas), dichos tabiques no cumplen ninguna función estructural (No reciben carga vertical, ni horizontal).



# A. ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA

La estructura se caracteriza por estar constituida por muros de unidades de albañilería (ladrillos generalmente) "confinados" (amarrados) por estructuras de concreto reforzado.




#### **MURO CONFINADO:**

- a) Debe estar enmarcado en sus cuatro lados por elementos de concreto armado o la cimentación.
- b) La distancia máxima entre ejes de columnas será como máximo dos veces la distancia entre elementos de refuerzo horizontal (vigas).
- c) Todos los empalmes y anclajes de la armadura serán eficientes.
- d) Primero se construye los muros de ladrillo y posteriormente se llena las columnas de amarre.

El sistema de albañileria confinada es el más común en nuestro país, y es el que desarrollamos en este manual.

Un error común de las viviendas autoconstruidas es mezclar estos dos sistemas: albanileria confinada en primer nivel y aproticada en segundo nivel, tabiques de albañileria en lugar de muros confinados, etc.

# LA VIVIENDA SISMORESISTENTE DE ALBAÑILERIA CONFINADA



Transmite toda la carga que tiene encima (su peso propio, el peso de los tabiques, muebles, personas) hacia los muros. Al estar unida con los muros permite que estos trabajen en conjunto cuando ocurra un sismo.

Losa aligerada

# Vigas y columnas de confinamiento

**S**on elementos de concreto armado construidos alrededor de los muros

#### Muros

Son los elementos más importantes de la estructura de albañilería. Sirven para transmitir toda la carga vertical de la losa aligerada a la cimentación y para resistir las fuerzas sísmicas. Los muros deben ser hechos de ladrillo macizo y estar confinados por vigas y columnas de concreto.

Solamente los muros confinados resisten bien los sismos.

#### Sobrecimiento

Transmite las cargas de los muros a la cimentación. Confina y protege a los muros del primer nivel.


#### Cimiento

Transmite al terreno las cargas de toda la estructura.

#### Recuerda que:


Los muros confinados por vigas y columnas son los que resisten los terremotos. Para que tu casa sea sismorresistente, te recomendamos que tenga la mayor cantidad posible de muros confinados en las dos direcciones. Los tabiques son muros de ladrillos livianos (pandereta) que solo sirven para separar los ambientes de la casa.


# A. ¿COMO DEBE SER UNA VIVIENDA SISMORESISTENTE?



La forma de tu
vivienda debe ser lo más
simétrica posible,
tanto en planta como en
elevación. Las losas
aligeradas no deben
tener demasiadas
aberturas.


Construye los muros buscando simetría en la vivienda. Debes tratar de tener la misma cantidad de muros en las dos direcciones.






El largo de tu vivienda no debe ser mayor que 3 veces el ancho.


Dimensiones bien proporcionadas




Construye los vanos de las ventanas y puertas hasta la viga solera y ubícalos en el mismo sitio en todos los pisos.




Vanos de ventanas y puertas mal ubicadas






Muros no apoyan sobre otros

Es muy importante que los muros del segundo piso estén bien ubicados.




Siempre construye los muros del segundo piso sobre los muros del primer piso.

Muros bien ubicados




Es importante que las losas estén bien proporcionadas y que tengan la misma forma en todos los pisos.




Losas diferentes en cada piso

Losas iguales en cada piso



Las aberturas debilitan a los muros. No construyas vanos que tomen más de la mitad del muro. (A debe ser menor a la mitad de la distancia L).



Proporción de vanos inadecuada

Proporción de vanos adecuada




Los elementos resistentes a terremotos son los muros confinados. Tu casa debe tener similar cantidad de muros en las dos direcciones.




#### **B. LA VIVIENDA INSEGURA**

#### MANO DE OBRA NO CALIFICADA



#### C. LA VIVIENDA SEGURA

#### MANO DE OBRA CALIFICADA



Los planos deben ser elaborados por un profesional, necesitas: Arquitectura, Estrucutras e Instalaciones Sanitarias y electricas.

## **CONSTRUYENDO UNA VIVIENDA SEGURA**

Antes de empezar a construir debes tener planos que indiquen cómo quisieras que fuese tu vivienda y cómo construirla. Los **planos de arquitectura** muestran a escala cómo será tu casa, cuantas habitaciones tiene y cómo están ubicadas. Los **planos de estructuras** indican cuales son los muros portantes, cómo se arman los techos y las dimensiones y refuerzos de las vigas y columnas. Finalmente, los **planos de instalaciones** muestran por donde pasan las tuberías de agua y desagüe y los conductos de luz.

#### ¿Porqué son utiles los planos?

- **Te** ayudan a saber si tu vivienda responderá a las necesidades presentes y futuras de tu familia.
- **T**e permiten calcular con precisión el costo de los materiales empleados en la obra.
- **T**e permiten planificar las etapas de construcción de la vivienda, de acuerdo a tu economía.
- Te permiten planificar la construcción de cada etapa correctamente, sin improvisaciones. Así no tendrás que arrepentirte luego por un mal diseño y tumbar paredes o cambiar de lugar las puertas.

¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR A DISEÑAR MI CASA? LO MEJOR ES CONTAR CON LA ASESORÍA DE UN ARQUITECTO O UN INGENIERO. SI NO CONOCES A NINGÚN PROFESIONAL, PUEDES CONSULTAR EN LA MUNICIPALIDAD MÁS CERCANA. ¿QUÉ PLANOS NECESITAS TENER LOS SIGUIENTES PLANOS: NECESITO? SIGUIENTES PLANOS:

1) PLANOS DE ARQUITECTURA
(PLANTAS Y ELEVACIÓN FRONTAL)

2) PLANOS DE DE ESTRUCTURAS
(CIMENTACIÓN Y TECHOS)

3) PLANOS DE INSTALACIONES
(ELÉCTRICAS Y SANITARIAS)

Al construir o ampliar tu vivienda debes tomar en cuenta lo siguiente:

UBICACIÓN: Verifica que toda el área tenga suelo duro compuesto de roca o cascajo y que se encuentre lo más alejado posible de cauces de ríos

COLINDANCIA: De existir viviendas vecinas ya construidas, evita tener losas a distintos niveles. De no ser posible, deja juntas de separación entre las construcciones para así evitar choques entre la losa y el muro de la vivienda vecina .


DENSIDAD DE MUROS - COLUMNAS: Como se vio anteriormente, debes tener en cuenta la densidad de los muros en los ejes transversal y horizontal para saber si es necesario ensanchar algunos de los muros o si será necesaria la ubicación de placas.

LOSAS Y VIGAS: Al revisar las vigas y losas se debe buscar que estas no cubran distancias libres grandes sin que haya muros, porque es sobre ellos (muros portantes) que descansan su peso. Mientras menos puntos de apoyo posea la edificación mas riesgo tendra a fallar.

ESTADO DE LAS ARMADURAS DE FIERRO: Debes verificar el estado de conservación en que se encuentran las mechas dejadas de los fierros, y las dimensiones que estas poseen. Si están oxidadas o son muy cortas deben repararse y empalmarlas antes de realizar la ampliación.

Recuerda consultar con un profesional antes de construir. Ellos te ayudaran a encontrar una mejor distribución de tu vivienda, y te daran las pautas para reforzar y mejorar la estructura, asi evitarás problemas futuros.

#### A. TRAZADO



Para trazar el terreno debe estar nivelado, sin basura, desmonte, material vegetal o suelo suelto.


#### **B. LOS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS**

La cimentación es importante porque transmite las cargas de todos los pisos al suelo. Además trata de resolver los problemas de irregularidad de las resistencias de los terrenos que causan los asentamientos de muros o partes de la vivienda.

Si la cimentacion de tu vivienda no es suficiente para resistir una ampliación o la construcción existente, es necesario reforzarla. Consulta al especialista para que te indique como actuar.

Recuerda que:

Sobre la cimentación descansa la estructura de la vivienda y la hace estable




#### Ancho del cimiento

Para viviendas de hasta dos pisos y para muros que soportan el peso de la losa:


- Para **suelos duros,** como roca y grava, mínimo 40 cm
- Para **suelos arcillosos o areno arcillosos,** mínimo 50 cm
- Para **suelos arenosos**, mínimo 70 cm

Los Sobrecimientos, son elementos sobre los que se colocan los muros, sirven para evitar la humedad; por lo que deben tener una altura mínima de 25cm. por encima del nivel de piso terminado de la vivienda.




Muros sin sobrecimiento expuesto a la erosión, en caso de sismo se desmoronaria.

#### **B. COLUMNAS**



En la albañilería confinada, las columnas son los elementos indispensables para dar mayor resistencia a los muros (incluso a los de cerco). Están compuestas de concreto y "armaduras" o refuerzos de fierro (concreto reforzado).




El fierro de las columnas debe levantarse desde el fondo de los cimientos y continuar hasta el techo o viga solera.


#### La armadura


Las columnas llevan 4 aceros de 3/8" como **mínimo**. Los estribos de la columna son de ¼" y deben colocarse con el siguiente espaciamiento : 1 @ 5 cm + 4 @ 10 cm +resto @ 25 cm, en cada extremo. Las distancias entre estribos se miden a partir del sobrecimiento hacia arriba y de la solera o viga hacia abajo.

Trata de colocar el doblez de los estribos en forma alternada y no en la misma esquina de la columna









5cm

de Empalme

Longitud


+ 70%

Empalma los aceros en el tercio central de la altura libre de la columna.

En caso de pensar en una siguiente etapa de de construccion deja mechas con la longitud sugerida . Si vas a dejar el empalme en el tercio inferior aumenta a la longitud del traslape el 70 % de su largo. Más adelante, cuando se continue construyendo el concreto debe ser removido con un cepillo de metal

Nunca sueldes los aceros de refuerzo

# TIPOS DE LADRILLO DE ARCILLA Y SU USO EN LA CONSTRUCCIÓN: Muros portantes, tienen continuidad y seportan el pase



9 x 12.5 x 23 cm
Muros Portantes

Pandereta
9 x 12.5 x 23 cm
Muros Tabiques

Caravista
6.5 x 12.5 x 23 cm
Muros de Cerco

Hueco
8 x 30 x 30 cm
12 x 30 x 30 cm
15 x 30 x 30 cm
20 x 30 x 30 cm
Lozas aligeradas
Pastelero
25 x 25 x 3 cm

Cobertura de techos

Al realizar una ampliación de ambientes en una vivienda el profesional que asiste a la familia primero debe analizar que muros pueden demolerse y cuales no por ser de tipo portante. Un muro confinado que se demuela puede reducir dramáticamente la resistencia estructural de la vivienda y hacerla colapsar.

#### Seleccion de ladrillos:

- Los ladrillos no deben contener materias extrañas (piedras, pajas, etc) en su superficie o interior.
- No debe tener resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas o defectos similares.
- Debe ser de un color uniforme, como indica dor de buen cocimiento y control en la fabricación.
- No debe presentar afloraciones de sales (sulfatos)
- Debe preferirse el ladrillo hecho a máquina, aunque es más caro, ofrece la garantía de un producto bien elaborado.

El mortero

el mortero

utiliza 1 lata de cemento por cada 5 latas de

arena gruesa

Luego agrégales agua conforme vayas avanzando con la construcción de

los muros.

de rio limpia.

Para preparar

#### Preparación de los ladrillos


Un día antes de levantar los muros limpia los ladrillos y humedécelos con agua durante 20 minutos.




# Construcción del muro

Para la construcción de la primera hilada coge mezcla de la batea con el badilejo y espárcela sobre el sobrecimiento. Coloca los ladrillos sobre la mezcla que has echado y verifica que el borde de los ladrillos rocen el cordel que une a los ladrillos maestros. Para la construcción de las hiladas superiores coloca mezcla sobre la hilada inferior y llena también las juntas verticales.

#### Colocación del mortero







#### Colocación de los ladrillos

Siempre usa mortero recien mezclado. No uses mortero que se esté poniendo duro.

Primero

mezcla el

cemento y la

arena en séco.








#### Juntas horizontales y verticales

No hagas juntas de más de 1,5 cm de espesor. Las juntas demasiado gruesas debilitan la pared.


### Control de nivel

Verifica en cada hilera la verticalidad del muro con la plomada. No construyas más de 1,20m de altura de muro en una jornada de trabajo.

Si asientas una altura mayor, el muro se puede caer ya que la mezcla está fresca todavía.









Empotra las montantes de desagüe y ventilación en falsas columnas entre muros dentados. Coloca alambre #8 cada tres hiladas y envuelve las

tuberías con alambre #16.



Acero de refuerzo necesario para cada vigueta en losas aligeradas de 20 cm y de dos tramos



Consulta con un ingeniero si quieres construir losas aligeradas mas grandes de las mostradas en graficos anteriores.Las losas aligeradas de grandes luces necesitan del diseño que asegure resistencia y seguridad


#### **E. VIGAS DE CONFINAMIENTO**

NO Muros sin viga solera

Un error comun es construir muros sin vigas soleras , y aleros sin vigas chatas o peraltadas que los soporten




Las vigas de tu vivienda son importantes, pues ayudan a confinar los muros. Las **vigas soleras** son las que van encima de



#### Refuerzo mínimo


El refuerzo mínimo de todas las vigas es:Armadura principal 4 aceros de 3/8" Estribos de ¼" espaciados 1 a 5 cm, 4 a 10 cm y el resto a 25 cm en cada extremo.


#### Vigas peraltadas



#### Vigas chatas

Las vigas chatas van dentro de las losas y ayudan transmitir el peso de los tabiques a las columnas y los muros. Es mejor no tener vigas chatas para una longitud mayor a 4 m.










Ten cuidado al empalmar los aceros de las vigas. Los aceros superiores (negativos) deben empalmarse en el centro de la luz de la viga. Los aceros inferiores (positivos) deben empalmarse cerca de los extremos de la viga.




Los estribos se miden a partir de la cara interna del muro. El refuerzo de las vigas peraltadas debe tener un recubrimiento mínimo de 3cm medido al estribo y el refuerzo de las vigas chatas debe tener 2,5 cm.

#### Unión viga y columna

Coloca cuidadosamente las armaduras en las uniones de vigas y columnas. Cuando llenes concreto en estas partes, chucea bien el concreto para que no queden cangrejeras.


En caso de que la viga no continúe, dobla el fierro en forma horizontal.



El doblez del refuerzo de la vigas debe tener una longitud de 15 cm..




Encuentro viga columna con cangrejera



#### Dinteles incorporados a la viga

Los vanos de puertas y ventanas deben llegar de preferencia hasta las vigas soleras. Te presentamos tres formas de hacer los dinteles de los vanos.


**Opción 1** (la más recomendable) **V**iga con mayor peralte y columna de confinamiento.



Para vigas con mayor peralte


Luz Vano	Refuerzo
0,80 m a 1,50	m 2 Ø 3/8"
1,50 m a 2 m	2 Ø 1/2"

Opción 2
Viga con mayor peralte sin columnas de confinamiento.



Es un error común, tener puertas o ventanas de gran luz sin columnas de confinamiento, Estos parapetos pueden fallar en caso de sismos, por lo que se deben reforzar para evitar su desmoronamiento

Opción 3
Vano que llega hasta el fondo de la








#### Montaje de armaduras de vigas

Coloca las armaduras de las vigas soleras sobre los muros después de desencofrar las columnas.

iNunca detengas el llenado de las vigas dejando juntas horizontales!


#### Llenado de vigas

Las vigas (soleras, peraltadas y chatas) se llenan al mismo tiempo que las losas.



#### Instalaciones en vigas

**Nunca** dobles los aceros de las vigas para dejar pasar los montantes de desagüe.





# F. UNIÓN DE CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVO



#### G. LOSA ALIGERADA


#### Componentes de la losa





#### Acero de temperatura

Para evitar que la losa superior se agriete debido a efectos de temperatura, se colocan varillas de ¼" cada 25 cm, perpendicularmente a las viguetas.







**NO!** El acero de temperatura no debe estar en contacto con el ladrillo de techo.

#### Tuberías en losa aligerada

Las tuberías de agua y desagüe no deben interrumpir el recorrido de las viguetas de la losa aligerada. Trata de que el recorrido de las tuberías sea paralelo al alineamiento de los ladrillos de techo.





Antes de llenar las losas verifica que las tuberías de agua y desagüe no tengan fugas.



#### Llenado de losas y vigas

Llena la losa aligerada y las vigas al mismo tiempo, pues es importante que trabajen en forma conjunta. Llena las losas por paños. Empieza llenando las vigas soleras, luego llena las viguetas y finalmente la losa superior. Es mejor que alquiles una mezcladora para mezclar el concreto. Esto te ayudará a reducir el tiempo de llenado de tu losa y te permitirá ahorrar en tus materiales.







#### I. ESCALERAS

Un problema común que se encuentra en las viviendas construidas sin asesoría tecnica es el poco espesor de la losa de las escaleras


Esto puede causar situaciones de alto riesgo en la evacuación durante un sismo. El espesor mínimo de la losa es de 12.5 cm.

Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre un piso y otro. Si el número es mayor, se deberá intercalar un descanso que tendrá como mínimo 0.90 m de longitud.





#### H. TIPOS DE CONCRETO



# **MANTENIENDO MI VIVIENDA**

Este capítulo contiene recomendaciones para el mantenimiento de tu vivienda de ladrillo y para la reparación de algunos problemas. Si tu vivienda tiene problemas o defectos más importantes como asentamientos de cimentación la 0 los muros o rajaduras gruesas en elementos de concreto, te recomendamos que consultes a un ingeniero para tratar de resolverlos.

#### **MUROS AGRIETADOS**

Las grietas o rajaduras en los muros pueden tener varias causas, como el uso de materiales de mala calidad, la construcción defectuosa, la estructura deficiente, con pocos muros confinados en las dos direcciones, o la cimentación no adecuada en suelos blandos o sueltos. Si tu vivienda ha sido mal construida y tiene algunos de estos defectos, es posible que cuando ocurra un sismo ocurran muchas fallas en sus elementos.

# Grietas más frecuentes en los muros de las viviendas de ladrillo Grietas diagonales Grietas en esquina Grietas de flexión

#### Reparación de grietas en muros

Si algún muro de tu casa tiene grieta diagonales de hasta 1,5 milímetros de grosor y las columnas y vigas de concreto no están muy dañadas, puedes reparar el muro de la siguiente forma:



**Q**uita el mortero de las juntas agrietadas y elimina todo el material suelto. Trata de




el material suelto. Trata de no golpear los ladrillos cercanos.






Rellena nuevamente la junta con mortero 1:4 (cemento:arena). Presiona bien el mortero para que llene completamente la junta.



Si los muros de tu vivienda están muy agrietados o tienen rajaduras importantes en las esquinas, es posible que tu vivienda esté en peligro. Acude lo antes posible a un profesional para que te ayude a solucionarlo.

#### Reemplazo de ladrillos deteriorados


Si algún muro tiene ladrillos rotos o deteriorados puedes reemplazarlos de la siguiente manera:





#### REEMPLAZO DE LADRRILLOS DETERIORADOS



Extrae
cuidadosamente
el ladrillo
malogrado.
Limpia bien el
mortero que
queda en el hueco.







Humedece bien los ladrillos del muro que rodearán al nuevo ladrillo y coloca mortero 1:4 (cemento:arena) en todos los bordes del hueco. Coloca el nuevo ladrillo cuidadosamente. Termina de rellenar con mortero todas las juntas.


Si necesitas reemplazar más de un ladrillo deteriorado, empieza cambiando el ladrillo más bajo. Puedes recortar los ladrillos nuevos para que entren mejor en las aberturas dejadas por los ladrillos malogrados.


#### **CORROSIÓN DE ACERO DE REFUERZO**


La corrosión de los aceros de refuerzo se produce cuando el concreto de recubrimiento es muy delgado o tiene cangrejeras y fisuras por donde entra la humedad. Este problema puede evitarse si tienes mucho cuidado al construir las columnas y vigas de tu vivienda












Limpia bien el acero oxidado con un cepillo de acero. Lija suavemente el acero para eliminar todos los residuos.



Aplica una lechada de cemento al concreto antiguo para que el concreto nuevo peque bien.




Llena completamente el hueco dejado por el concreto que has picado con mortero 1:4 (cemento:arena).

Alisa
cuidadosamente
la superficie
del concreto nuevo.
Cura el nuevo
concreto por 7 días,
humedeciéndolo con
agua cada 8 horas.


#### **EFLORESCENCIA**

La eflorescencia es un depósito de color blanco o amarillento que aparece en las paredes de ladrillo o de concreto.La eflorescencia aparece cuando los materiales de construcción o el suelo de cimentacion contienen sales que se disuelven en el agua. El agua sube por el muro hasta llegar a la superficie de la pared, y luego se evapora, dejando las sales en forma de cristales como manchas de pared.



Eflorescencia en muro
La eflorescencia moderada no afecta a la resistencia de los muros.

Para limpiar las paredes con eflorescencia moderada puedes hacer lo siguiente:



#### **HUMEDAD EN EL MURO**

La humedad en los muros es causada casi siempre por fugas de agua en las tuberías.

Puedes hacer los siguientes trabajos para reparar las fugas de agua y así evitar la humedad en los muros.





Prepara una solución limpiadora con una parte de ácido muriático por 20 partes de agua. Aplica la solución a la pared con una brocha y déjala actuar por 15 minutos.




Nunca pongas más ácido muriático, pues el ácido es corrosivo.



**E**njuaga bien la superficie de la pared con abundante agua.




Si tu terreno o tu muro están húmedos, es probable que la eflorescencia vuelva a aparecer.



Limpia bien la tubería y ubica por donde pierde agua. Puede ser por una rotura de la tubería o por una unión malograda.



Cierra la llave principal de abastecimiento de agua a la casa para que no siga pasando agua por la tubería malograda.



Retira el elemento malogrado (codo o te) o la sección de tubería dañada.





**R**eemplaza las piezas dañadas por piezas nuevas. Deja secar completamente las nuevas uniones. Espera un par de días para



5

Resana el muro con mortero 1:5 (cemento:arena).



# REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS



Muchas viviendas al haber sido autoconstruidas sin asistencia tecnica, arrastran defectos constructivos que pueden ser una amenaza en caso de sismos.

Antes de reforzar tu vivienda acude donde un profesional, el evaluará las mejoras que tu vivienda necesita.

Si bien los problemas pueden ser similares, cada caso es único.

Te mostraremos algunos de los casos mas comunes:

#### **FALTA DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO**

Muchos de nuestros muros , no han sido confinados por columnas, o la distancia entre ellas es mayor de lo reglamentarios (dos veces la distancia entre vigas y no mayor de  $5\ m$ )






#### Reforzamiento:

- Apuntalar firmemente el techo con vigas y pies derechos.
- Demoler los muros agrietados o dezplazados
- Colocar la armadura de columna de refuerzo, picando y colocando varillas de acero de acuerdo a las recomendaciones de la asistencia técnica.
- Conectar firmemente las varillas de las columnas con vigas de amarre del techo. Si no existieran, colocar vigas invertidas en el techo.
- · Reconstruir los muros demolidos.
- Llenar con concreto las columnas, placas y vigas.

Viga co**ll**ar 2 ø 3/8' Para reducir daños por compresión diagonal. (En caso de que el muro tome alta carga sísmica). Dimensión de la columna <del>en la di</del>rección del eje del muro. Nótese que el endentado de Llaves concreto tiene una altura de corte de 2 hiladas y el endentado de ladrillo, de 3 hiladas, por ser más débil que el . concreto. 4cm 4cm Sobrecimiento 40cm Cimiento

Si la densidad de muro en la direccion de su eje es baja, agrega, en el centro del muro, una placa de ancho "a" de concreto segun la exigencia del especialista.

Al picar el muro para encajar la nueva placa, hazlo en forma endentada para formar llaves de corte, asi nuitarás que el muro "resbale" al lado de la placa






#### PROBLEMA DEL PISO BLANDO

Muchas veces los muros del primer piso fueron discontinuados para transformar el primer piso en cochera o tienda, quedando angostas columnas o los muros del perímetro, hechos con ladrillos de baja calidad, y un gran muro longitudinal que no aporta resistencia. Al fallar los muros en un sismo se forma el problema de piso blando, y el edificio se puede volcar.

Para arreglar el problema se tiene que añadir muros de concreto armado tipo placa sin importar que se pierdan espacios. Donde colocarlos y las medidas que necesitas deben ser indicados por un ingeniero.



#### **TABIQUES Y VOLADIZOS SIN ARRIOSTRAR**

Para ganar espacio en los pisos superiores, se recurre a voladizos en las fachadas de los edificios, cerrando el ambiente con tabiques de ladrillopandereta. La conexión dentada entre los tabiques transversales es insuficiente como para soportar las acciones sísmicas perpendiculares al plano y terminan volcándose









Una forma de arriostrar tu tabique es con malla electrosoldada:

- Se coloca la malla en ambas caras del tabique.
- Se perfora con cincel el ladrillo por donde se pasan concectores de alambre de #8 cada 45 cm.
- Este conector se dobla 90° en sus extremos y se engrampa contra la malla y el tabique con chapas y clavos, luego las perforaciones se taponean con una lechada de cemento.
- En la zona de vigas y columnas, la malla tiene un anclaje de 15 cm y se conecta al concreto mediante chapas y clavos, para esto se taladra al concreto taponando la perforación con un tarugo de madera donde se introduce el clavo.
- Luego se tarrajea con una primera capa de mortero cemento arena fina (1:4), y después con una segunda capa.








#### **TABIQUES DE LADRILLO PANDERETA**

Existen tambien el error de utilizar ladrillo pandereta en muros portantes; por la fragilidad de este ladrillo, ante un sismo, el muro se fractura .

Una solucion para evitar el que los ladrillos se trituren es reforzándolos con malla electrosoldada como en el caso anterior.

#### **FALLA COMÚN EN ESCALERAS**

El descanso de las escaleras, durante un sismo, suele empujar el muro, y si este no esta reforzado internamente (albaliñeria simple) suele fracturarse. Una solución es colocar columnetas en los bordes del descanso .






#### **FALTA DE VIGAS SOLERAS**

En muros sin vigas de amarre y techos ligeros, o en cercos, se recomienda colocar la viga de amarre de concreto reforzado encima de los muros, con un ancho similar al de las columnas y 0.17 m de altura con 4 O 3/8" yestribos de 1/4" a cada 20 cm, con la armadura anclada en sus extremos a la armadura de las columnas.

Se recomienda sobre los vanos colocar un dintel , ya que rigidiza la estructura.





Columnas y muros sin viga de confinamiento

## **ANEXO**


#### CANTIDAD DE MUROS DE UNA VIVIENDA SISMORESISTENTE

Para que tu vivienda pueda resistir bien los terremotos es necesario que tenga una cantidad adecuada de muros confinados en sus dos direcciones principales.



#### Vivienda débil

Pocos muros confinados en la dirección paralela a la calle.





Calcula el **área horizontal de muros confinados requerida** en cada piso.



Clasifica el suelo donde vas a construir o esta construida tu casa



Determina la **densidad mínima de muros** que necesitas construir en cada dirección, de acuerdo al tipo de suelo. Para ello, usa la tabla siguiente:

Tipo de suelo	Descripción	Densidad mínima de muros requerida (%)
Duro	Roca <i>G</i> rava	1,0%
Intemedio	<b>A</b> rena arcillosa dura	1,2%
Blando	Arena suelta Arcilla blanda	1,4%



Calcula **el área techada** de cada piso, en metros cuadrados

	NSIDAD INIMA X	ÁREA TECHADA 1er PISO ÁREA TECHADA 2do PISO
--	-------------------	------------------------------------------------

ÁREA DE MUROS CONFINADOS REQUERIDA 2do Piso	=	DENSIDAD MINIMA 100	×	ÁREA TECHADA 2do PISO
1				

#### Ejemplo

Supongamos que tu vivienda estaráconstruida sobre suelo compacto, y que tendrá un área techada del primer piso de 70 m2 y un área techada del segundo piso de 50 m2.

La densidad de muros requerida para suelo duro es de 1%.

Para calcular el área horizontal de muros necesaria para el primer piso, considera las áreas techadas del primer y segundo piso. O sea, el área horizontal de muros requerida para el primer piso será:

#### Área horizontal requerida 1 piso

 $(1/100) \times (70 + 50 \text{ m}^2) = (1/100) \times 120 \text{ m}^2 = 1,20\text{m}^2$ 

Para calcular el área de muros necesaria para el segundo piso solo debes considerar el área techada del segundo piso. O sea, el área de muros requerida para el segundo piso será:

#### Área horizontal requerida 2 piso

 $(1/100) \times (50 \text{ m}^2) = 0.5 \text{ m}^2$ 



Verifica que el área **horizontal total** de **muros confinados** de tu vivienda, **en cada dirección**, es mayor que el **área horizontal requerida**. Incluye en los cálculos sólo los muros de ladrillo macizo de longitud mayor a 1 metro, y que estén confinados por vigas y columnas de concreto armado. No incluyas los muros de longitud menor a 1 metro. Tampoco incluyas los muros sin confinar, ni los tabiques, pues estos elementos no son resistentes a los terremotos.

Para **cada dirección** de tu vivienda calcula el área horizontal de cada muro confinado. Luego suma las áreas de todos los muros. Para calcular el área horizontal de cada muro en m2 multiplica su largo en metros por su espesor en metros

#### Área horizontal total de muros > Área horizontal mínima requerida

#### Ejemplo del caculo del Área horizontal del muro

 $3 \text{ m x } 0,14 \text{ m} = 0,42 \text{ m}_2$  **L**uego verifica que en cada piso de tu vivienda y para cada dirección se cumpla que el área horizontal de muros confinados sea mayor que el área horizontal requerida que calculaste en el paso anterior


#### Ejemplo del calculo total


Esta vivienda se encuentra sobre suelo duro y tiene un área techada en el primer piso de 115,7 m² y en el segundo piso de 98,7 m², lo que hace un área total techada de 214,4 m².

Para este tipo de suelo la densidad de muros requerida para cada dirección es del 1%.

Entonces nuestra cantidad de muros para el primer piso será igual a:

$$\frac{1 \times 214,4 \text{ m}^2}{100} = 2,14 \text{ m}^2$$





Calculamos las áreas de nuestros muros confinados:

M1= 1,50  $\times$  0,24 = 0,36  $\text{m}^2$ M2= 2,82  $\times$  0,24 = 0,68  $\text{m}^2$ M3= 2,82  $\times$  0,24 = 0,68  $\text{m}^2$ M4= 3,14  $\times$  0,24 = 0,75  $\text{m}^2$ M5= 1,50  $\times$  0,24 = 0,36  $\text{m}^2$ M6= 1,50  $\times$  0,24 = 0,36  $\text{m}^2$ M7= 1,50  $\times$  0,14 = 0,24  $\text{m}^2$ El total es igual a 3,43  $\text{m}^2$ , que es mayor a 2,14  $\text{m}^2$ , por lo que hemos cumplido con la densidad mínima. Recuerda que estos muros deben estar confinados en sus cuatro lados

#### Recomedación

Es preferible tener varios muros de longitud mayor a 2,70 m. Dependiendo del tipo de suelo donde esta tu vivienda los muros deben ser:

#### Suelo duro

Al menos 3 muros de la cantidad requerida deben ser mayores a 2,70

# Suelo intermedio y blando

Al menos 4 muros de la cantidad requerida deben ser mayores a 2,70 m

#### **GLOSARIO**

- Aditivos:Insumos químicos que se adicionan a los materiales de construcción para mejorar sus propiedades.
- Asentamientos diferenciales: Diferencias de nivel que puede presentarse en una misma edificación.
- Compactación: Sinónimo de apisonar, o sea aglutinar y presionar la tierra suelta
- Concreto armado: Es el compuesto por concreto simple con refuerzo de varillas de acero y alambre de amarre.
- Concreto ciclópeo: Es un concreto formando con mortero y piedras grandes sin refuerzo de acero, usado básicamente para la cimentación.
- Concreto simple: Es un material obtenido de la mezcla de cemento, arena, piedra y agua en proporciones determinadas.
- Confinamiento: Es la acción de encerrar o recluir en un área determinada algún elemento.
- Chuseado: Es la labor de vibrar el concreto de manera que se asiente de la manera mas uniforme y pareja posible.
- Curado: Es la acción de mantener húmeda con agua alguna superficie de concreto recién hecha, para que el concreto obtenga su máxima capacidad.

- Desencofrar: Acción de retirar el elemento contenedor que le da forma al elemento de concreto sea viga, columna o losa.
- Encofrar: Acción de colocar el elemento contenedor que le da forma al elemento de concreto sea viga, columna o losa.
- Fraguado: Es la condición que alcanza una pasta de cemento, mortero o concreto cuando se endurece.
- Hilada: Línea horizontal hecha con ladrillos o piezas de recubrimiento como azulejos o cerámicos.
- Lechada de cemento: Es la combinación de agua y cemento de consistencia fluida.
- Mechas: Referido a la sección excedente de una estructura metálica que no se recubrirá de concreto, en una estructura de concreto armado.
- Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, cemento y agua; puede contener además algún aditivo.
- Placas:Estructuras de concreto armado a manera de columnas pero de mayores dimensiones.
- Segregación: Es la situación cuando los elementos conformantes de algún elemento mayor se encuentran separados unos de otro.



LA VIVIENDA SISMORESISTENTE

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CONSTRUYENDO UNA VIVIENDA SEGURA

MANTENIENDO MI VIVIENDA

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

# GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE ADJUDICACIÓN Y SANEAMIENTO LEGAL DE TIERRAS

